



# SICHERHEITSMITTEILUNG

## Notschirmgriff-Kontrolle bei PROGRESS 3 & EASINESS 2 Gurtzeugen notwendig

Betrifft PROGRESS 3 Gurtzeuge mit einer Seriennummer kleiner 1147390 und EASINESS 2 Gurtzeuge mit einer Seriennummer kleiner 1147140. Der Notschirmgriff muss sofort einer einfachen Kontrolle durch die Pilotin oder den Piloten unterzogen werden. Die Seriennummer der Gurtzeuge ist auf der Rückseite des Logolabels nahe des Tragegriffs an der Rucksackoberseite zu finden. Wird die Prüfung nicht bestanden, muss der Notschirmgriff inkl. Notschirmcontainer zwingend vor dem nächsten Flug ausgetauscht werden. Ersatz wird kostenfrei von ADVANCE zur Verfügung gestellt.

Grund der Sicherheitsmitteilung ist ein Vorfall mit einem PROGRESS 3 Gurtzeug. Beim Auslösen des Rettungsgerätes wurde das gelbe Splintkabel aus dem Notschirmgriff des Gurtzeuges ausgerissen und das Rettungsgerät konnte deshalb nicht ausgelöst werden. Der Pilot wurde bei dem Vorfall glücklicherweise nicht verletzt.

Erste interne Untersuchungen ergaben, dass die Befestigung des Kabels am Griff einen Mangel aufweisen könnte, der mit der Verarbeitungsmethode zusammenhängen könnte. Andere Gurtzeugmodelle sind hiervon nicht betroffen. Andere PROGRESS 3 und EASINESS 2 Gurtzeuge (mit Seriennummern grösser als die genannten Seriennummern) sind ausdrücklich ebenfalls nicht betroffen, da ab Juli 2018 hier der besagte Auslösegriff mit anderem Material sowie unterschiedlicher Verarbeitung hergestellt wird.

Da nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann, dass es sich um einen Einzelfall handelt, startet ADVANCE vorsorglich einen Rückruf aller Notschirmgriffe inkl. Notschirmcontainer der Gurtzeuge EASINESS 2 (Seriennummer kleiner 1147140) und PROGRESS 3 (Seriennummer kleiner 1147390), bei denen das Splintkabel einer Belastung von ca. 10-12 kg nicht standhält. Nachfolgend stellen wir eine Anleitung zur Verfügung, wie mit einem einfachen Test festgestellt werden kann, ob der Rettungsschirmgriff dieser geforderten Kraft standhält.

Sollte der Test nicht bestanden werden und der Notschirmgriff betroffen sein, kann unter [www.advance.swiss/recall/progress3\\_easiness2](http://www.advance.swiss/recall/progress3_easiness2) kostenlos ein neuer Griff inkl. Container bestellt werden.

Wir bitten alle betroffenen PROGRESS 3/EASINESS 2 Kundinnen und Kunden um Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten, die durch diese Sicherheitsmitteilung entstehen. Seit über 30 Jahren ist zuverlässiges Equipment und hochwertige Verarbeitung die höchste Priorität bei ADVANCE. Auf höchste Qualität und deren Kontrolle richten wir auch weiterhin unseren Fokus und werden diese kontinuierlich weiter verbessern.

Bei Fragen oder Unklarheiten wende dich bitte direkt an ADVANCE oder an deinen Händler.

Thun, 31. Mai 2024





## Prüfanleitung zur Sicherheitsmitteilung Notschirmgriff-Kontrolle PROGRESS 3 und EASINESS 2

Betrifft PROGRESS 3 Gurtzeuge mit einer Seriennummer kleiner 1147390 und EASINESS 2 Gurtzeuge mit einer Seriennummer kleiner 1147140. Führe die Prüfung an deinem Notschirmgriff gemäss den folgenden Anweisungen durch.

### Benötigte Utensilien

- (Einweg-) Gummihandschuhe, damit das Kabel nicht aus der Hand gleitet.
- Gewicht 10-12 kg, z.B. einen Rucksack oder eine Tasche mit Gewicht füllen in Form von 1.5 l PET-Flaschen, Sandsäcken oder anderem.
- Schnur und ggf. Karabiner zum Befestigen des Gewichts.
- Notschirmgriff inkl. Innencontainer.

### Prüfvorgehen

1. Retter aus dem Gurtzeug ziehen.	
2. Notschirm aus dem Innencontainer nehmen.	
3. Gewicht 10-12 kg am Notschirmgriff befestigen, mit einem Karabiner und/oder einer Schnur.	
4. Handschuh anziehen, damit das Kabel nicht aus der Hand rutscht, und das gelbe Kabel auf einer Seite greifen und anheben, bis das komplette Gewicht den Bodenkontakt verliert.	
5. Das Vorgehen von Punkt 4 auf der anderen Seite des Kabels wiederholen.	
<p>WICHTIG: Das Kabel darf nicht mit einer Zange oder ähnlichem gefasst werden, da dies die glatte Oberfläche beschädigen und eine nachfolgende Auslösung erschweren oder verhindern kann.</p>	



## Bewertung der Prüfung

<p>1. Das Kabel darf kein Spiel haben oder sich aus der Mitte bringen lassen. Eine minimale Bewegung von circa 2 mm wegen der Elastizität des Materials ist zulässig.</p>	
<p>2. Wenn das Kabel auf einer Seite herausgezogen werden kann und auf der Anderen nicht, ist der Griff inkl. Container zwingend auszutauschen.</p>	
<p>3. Wenn das Kabel so bewegt werden kann, dass eine Naht sichtbar wird oder reisst, ist der Griff inkl. Container zwingend auszutauschen.</p>	
<p>4. Bei Unsicherheiten, bei Eintreten von Punkt 2 oder 3, oder wenn die Prüfung nicht eindeutig ausfällt, den Container austauschen.</p>	

Wenn die Prüfung negativ ausfällt und der Notschirmgriff getauscht werden muss, kannst du diesen kostenlos unter Angabe der Seriennummer unter [www.advance.swiss/recall/progress3\\_easiness2](http://www.advance.swiss/recall/progress3_easiness2) bestellen.

Lass dein Rettungsschirm, sobald du den neuen Griff inkl. Innencontainer erhalten hast, durch eine Fachperson wieder in den Container legen und in das Gurtzeug einbauen.